

XI. Anwendungsbeispiele

Folien

Verbindung: Kunststoff-Holz-Metall-Stein
Klebestick: universal-transparent Art.-Nr. 10060
Klebstoff streifenförmig auf Untergrund auftragen –
stückweise arbeiten. Bei sehr dünnen Folien Düse
zum Auftragen verwenden.

Fußbodenleisten

Verbindung: Holz-Kunststoff-Stein-Keramik
Klebestick: universal-transparent Art.-Nr. 10060 oder
elfenbein Art.-Nr. 10061
Klebstoff punktförmig auftragen – wenn möglich
stückweise arbeiten

Kabelschellen

Verbindung: Kunststoff-Stein-Beton-Metall
Klebestick: elfenbein Art.-Nr. 10061
Klebstoffauftrag auf Kabelschelle. Für dauerhafte
Befestigung ist ein staubfreier und nicht zu kalter
Untergrund wichtig. Bei lockerem Untergrund,
z.B. Putz, die Schelle ankleben und sofort wieder
abreißen, der Putz oder die Farbe hängt dann an
der Schelle, anschließend die Schelle nochmals
ankleben.

Korkplatten

Verbindung: Kork-Holz-Stein-Metall
Klebestick: universal-transparent Art.-Nr. 10060
Schmelzharz punktförmig auf Korkplatte auftragen.
Jeweils größere Punkte machen und auf temperierten
Untergrund achten.

Montagehilfe

In vielen Fällen lässt sich die AS-Klebepestole als
„flexible Zwingen“ oder „dritte Hand“ einsetzen.
Die zu befestigenden Teile können fixiert und
anschließend ohne Schwierigkeiten in Ruhe
angenagelt, -geschraubt oder -geschweißt werden.

Möbelreparaturen

Verbindung: Holz-Kunststoff-Metall
Klebestick: elfenbein Art.-Nr. 10061 oder braun Art.-
Nr. 10021 Zuerst gesplittertes Holz reparieren. Bei
ausgerissenen Schrauben Schraubenloch mit heißem
Klebstoff auffüllen. Nach dem Abkühlen Schraube
wieder eindrehen. Der Klebstoff erfüllt hier die
Funktion eines Dübels.

Spiegel – Spiegelfliesen

Verbindung: Glas-Holz-Stein-Keramik

Klebestick: universal-transparent, Art.-Nr. 10060 bzw.
Art.-Nr. 10066

Klebstoff punktförmig auf Spiegel oder Spiegelfliese
auftragen. Spiegel vorher erwärmen (auf Heizkörper
legen, Bügeleisen bei kleinster Stufe, Fön o.ä.).

Schuhe

Verbindung: Leder-Kunststoff-Holz
Klebestick: universal-transparent Art.-Nr. 10060
Teile mit Schmirgelpapier aufräuen. Gummi und
Kunststoff eventuell mit Aceton anlösen. Bei Erhitzen
der Sohlen mit dem Bügeleisen erfolgt noch bessere
Haftung der zu verbindenden Teile. Zum Schutz
des Bügeleisens Alufolie verwenden. Teile aus
Polyäthylen lassen sich nicht verbinden.

Stoff – Schaumgummi

Verbindung: Stoff-Holz-Metall-Kunststoff-Schaum
Klebestick: universal-transparent Art.-Nr. 10060
Dünnere streifenförmiger Klebstoffauftrag auf den
Untergrund. Beim Spannen von Stühlen oder
anderen Teilen mit Stoff mit dem Klebstoffauftrag an
einer Seite beginnen. Stoff z.B. mit flacher Holzleiste
andrücken da Klebstoff beim Verbinden noch
heiß ist. Dann unter ständiger Spannung Stoff an
gegenüberliegender Seite befestigen.
Bei schwierigen Verklebungen streifenförmiger
Klebstoffauftrag auf Untergrund. Abkühlen lassen.
Stoff in gewünschte Lage bringen und Stellen mit
Klebstoffauftrag mit Bügeleisen erhitzen.
Ebenso ist nachträgliches Korrigieren oder
Lösen mit dem Bügeleisen möglich. Weitere
Reparaturmöglichkeiten sind das Anbringen von
Reißverschlüssen an Zelten, Segel, Schabracken,
Autositzbezügen etc.

Styropor

Verbindung: Styropor-Holz-Stein-Beton
Klebestick: elfenbein Art.-Nr. 10061
Schmelzharz nicht direkt, sondern auf den
Untergrund auftragen und kurz abkühlen lassen.
Dann Styroporteile andrücken. Beim Anbringen
von Deckenplatten (um Über-Kopf-Arbeiten zu
vermeiden) auf kleine Papier- oder Pappstücke
beidseitig Klebstoff auftragen – abkühlen lassen und
auf das Styropor drücken. Dann Deckenplatte mit
Papierstücken an die Decke andrücken.

Teppich

Verbindung: Teppich-Holz-Stein-Beton-Metall
Klebestick: universal-transparent Art.-Nr. 10060
Beim festen Verlegen von Teppichen auf Boden oder

Wand Schmelzharz streifenförmig auftragen. An
einer Seite beginnen und dabei stückweise arbeiten.
Bei Teppichen, die nur leicht fixiert werden sollen,
nur kleine Punkte auftragen und kurz abkühlen
lassen. Der Teppich lässt sich dann wieder ohne
Beschädigung entfernen. Gleiches gilt für PVC-
Beläge oder Linoleum.

Blumen, Gestecke, kleine Bastelarbeiten

Klebestick: universal-transparent Art.-Nr. 10060
Verbinden von Kerzen, Tannenzapfen, Blüten auf
Holzzweigen, Bast, Kork, Styropor, Bekleben von
Styroporkugeln mit Glasscherben, Verkleben von
Holzwäscheklammern etc. Durch kurze Abbindezeiten
ist Arbeiten ohne Unterbrechung möglich.

Was kann man nicht kleben?

Bestimmte Kunststoffe lassen sich bis heute noch
nicht kleben, da sie eine fettige Oberfläche besitzen
und diese sich auch nicht entfernen lässt.

Dazu zählen unter anderem Polyäthylen und Teflon.
Für Polyäthylen Verklebungen fragen Sie bitte nach
unseren speziellen PE-Schmelzklebesticks.

Bei dem in der Reparaturpistole verwendeten
Schmelzharz handelt es sich um ein Thermoplast,
das die Eigenschaft besitzt, bei hohen Temperaturen
wieder zu erweichen. Es gibt deshalb neben
den üblichen Klebesticks solche mit höherer
Temperaturbeständigkeit von 95°C bis 130°C, die von
uns bezogen werden können.

Direkt zu unserem Heissklebe-Webshop