

Percer horizontal avec le Multi-Service **SWISSREX**



Avec la rallonge vous percez chaque longueur! Vous coulissez librement ou avec 4mm d'avance par tour de la manivelle!



Sans rallonge le chemin de perçage est d'env. 14 cm max. (pinces dehors), ou env. 19 - 20 cm avec une pince dedans.

Usages spéciaux avec accessoires:

(accessoire no-art **936 000**)

Pour des usages spéciaux vous fabriquez une pièce en bois ou métal – plus simple avec notre **adaptateur universel**.



Il est livré comme ça. Montez-le sur une planche, pour éviter qu'il tourne percez un trou et fixez tout dans la mâchoire.

Pour travailler des longueurs plus long sans rallonge, usez **les colonnes extra longues** (accessoire no-art **951 000 XXL**).

